

MONTAGEVEJLEDNING HULMÅTTER

Nem og hurtig installation

Anbefalet udstyr:

Arbejdshandsker, målebånd, kraftig kniv, gummihammer.




Klip græsset så kort som muligt og fjern det afklippede græs. Afmærk arealet, hvor hulmåtterne skal udlægges. Lav en plan for arealet, således at antallet af tilskæringer og spild minimeres.

Udjævn ujævne områder med udlægning af jord/muldjord og så græsfrø samtidigt. På bløde, sandede eller sumpede arealer kan underlaget med fordel stabiliseres med udlægning af armeringsnet.




Forbind alle hjørnesamlinger med kabelbindere. Sammenbind derefter alle andre samlinger med kabelbindere med 25 cm afstand. Drej låsen på kabelbinderne så den placeres under måtterne.

Rul måtterne lidt tilbage og fjern græstørvet rundt i kanten. Rul måtterne ud igen og fastgør dem til underlaget med pløkke igennem de store huller i måtterne. Anvend en pløk i hvert hjørne og på midten af kanten af de yderste måtter.



Opfyld den skrå fordybning langs periferien af området med jord/muldjord for at opnå en plan flade. Tilså det opfyldte område med græsfrø.






Kontroller at alle hjørner er fastgjort med pløkke. Anvend ekstra pløkke i kanterne, hvor måtterne er blevet tilskåret til legeredskaberne. Overskydende pløkke kan anvendes til yderligere sikring af måtterne.

Hvis underlaget er meget skrånende kan man med fordel sikre måtterne yderligere med pløkke. Hvis underlaget er meget hårdt og det derfor ikke er muligt at slå pløkkene helt i, bør pløkkene afkortes eller man kan forbore.



Husk at lægge måtterne i forbandt som illustreret nedenfor.



Vedligeholdelse:

- Tag om muligt ikke arealet i brug inden det nysåede græs har fået et solidt fæste.
- Vær forsigtig ved klipning af græsset. Løft græsslåmaskinen til højeste position når der køres på måtterne.
- For at opretholde faldhøjden kan man med fordel en gang årligt løfte måtterne fri af underlaget og derved bevare måtternes stødabsorberende effekt.

