

# MONTAGEVEJLEDNING

## Safefloor Alumax kantprofil

**SAFEFLOOR**  
inspiration til sikker leg

*SAFEFLOOR Alumax er lavet i rent aluminium og kan derfor genbruges 100 % efter endt levetid.*

Alukanten måler H 50 x L 2500 mm. Hver profil vejer 1,4 kg.

- Jordbunden jævnes og ALUMAX alukant udlægges på stampet stabilgrus. Bundopbygningen skal strække sig ca. 100 mm længere ud end alukantens placering.
- Marker linjerne hvor alukanten skal udlægges.
- Højdejusteringer foretages nemt ved udlægning af et mix af skarpsand og cement under alukanten.
- Når alukanten udlægges på et leje af sand/cement sikrer det at kanten er støttet i hele sin længde. Dette for at undgå at der dannes en "bro" mellem alukanten og underlaget.
- Det anbefales at udlægge hjørner først og arbejde væk fra dem.
- Alukanten sømnes fast til det komprimerede underlag med 250 mm lange spyd. 3 spyd pr. meter og husk altid spyd ved samlinger.
- Alu-samlestykkerne monteres i kanalen på alukanten og et ca. 5-10 mm mellemrum mellem alukanterne bibeholdes således at materialet kan arbejde.
- Kurver laves meget simpelt. Forbered alukanten ved forsigtigt at bøje den i sin længde og monter så på underlaget med spyd, mens alukanten trækkes på plads i den ønskede bøjning.
- Ønskes en meget lille radius kan man med fordel bruge en træform til at bøje alukanten over.
- Hjørner laves ved at skære alukanten i smig. Monteres med alu-samlestykke som bøjes i den ønskede vinkel og indsættes i kanalen på alukanten.

Alternativt kan færdige hjørner bestilles hos SAFEFLOOR ApS.

*Opdateret Maj 2019*